

VF21BS用の真空ポンプ残水処理マニュアル

004-22029-0AH



注 意

真空ポンプ内に水分を残したまま保管すると、真空ポンプの固着・凍結の原因となります。

- ① ポンプ排水バルブ ● 色、放水ハンドル ● 色を「開」にし、完全に排水した後、吸水口キャップ ● 色を取付けてください。



- ② エンジンを始動後、吸水レバーを引き、真空ポンプを約10秒間作動させ、残水処理を行なってください。



- ③ 全ての排水バルブ ● 色、放水ハンドル ● 色を「閉」にしてください。



- ④ 吸水レバーを引き、真空ポンプを約30秒作動させてください。

- ⑤ 確認後、エンジンを停止してください。

- ⑥ 全ての排水バルブ ● 色を「開」にして、放水ハンドル ● 色を「半開」にして残水および真空を抜き、再び全ての排水バルブ ● 色、放水ハンドル ● 色を「閉」じてください。

